

Sirocco Information

zum Messing Kreis-Sektoren Regner

Nach dem Zusammenbau von Regner und Erdspieß / Dreibeinstativ unter Verwendung eines Gewindedichtbands und der entsprechenden Positionierung im Garten kann die Einstellung des Regners wie folgt vorgenommen werden:



Der leicht von Hand zu bewegende Prallteller reguliert die Ausbringungshöhe bzw. die Ausbringungsweite des Wasserstahls.

Die Einstellschraube dient zur stufenlosen Regulierung der Strahlbreite bzw. der Strahlzerstäubung und kann ebenfalls leicht per Hand eingestellt werden.



Mit dem gebogenen und klappbaren Drahtbügel sowie den beiden darunter angebrachten Drahtklemmen wird der Beregnungsradius reguliert. In hochgeklappter Stellung des Drahtbügels arbeitet der Regner im Vollkreis. Im nach unten abgeklapptem Zustand wird lediglich ein eingestellter Kreisausschnitt beregnet. Dazu können die beiden Drahtklemmen beliebig gedreht werden, so dass beim Beregnen der Drahtbügel gegen die Klemmen läuft und dann die Richtung wechselt. Eine Veränderung der Sektorengrößen u.- positionen erreicht man durch die Verstellung der beiden Drahtklemmen auf dem Rohrstück. Diese können zusammen und insbesondere auch einzeln verstellt werden, womit man eine Festlegung der Anschlagpunkte für den heruntergeklappten Bügel während der Drehung des Regners bewirkt. Dieser arbeitet dann konstant in dem eingestellten Bereich. Es empfiehlt sich, für die Verstellung der stramm montierten Drahtklemmen eine Zange zu verwenden.