

Artikel: Siro Soft Schwenkregner (18 Düsen)
Artikel-Nummer: 065 40115
EAN-Nummer: 4024488130390

Vor dem Gebrauch:

1. Nach dem Auspacken drehen Sie den Wasseranschluss (1) in die Verschraubung (2) hinein.
2. Schließen Sie nun die Wasserzufuhr mittels einer entsprechenden Kupplung an den Wasseranschluss des Regners (1) an. Der Wasserdruck sollte für einen optimalen Betrieb 2 – 5 bar betragen.

Funktion:

1. Nach dem Anschließen öffnen Sie den Hahn der Wasserzufuhr. Der Regner wird durch den Wasserdruck angetrieben und beginnt dann automatisch zu schwenken.
2. Durch Verstellung des seitlichen Schiebereglers (3) kann die Wurfweite eingestellt werden.

Wartung:

1. Sollte sich die Sprühfunktion oder die Schwenkfunktion ändern bzw. reduzieren, kann es sein, dass der Filter verunreinigt ist und zu wenig Wasser durchlässt. Schrauben Sie dazu den Wasseranschluss (1) aus der Verschraubung (2) heraus, entnehmen das Sieb und säubern es. Danach setzen Sie das gereinigte Sieb wieder ein und drehen den Wasseranschluss (1) wieder in die Verschraubung (2) hinein.
2. Sollte eine der Düsen verstopft sein, schrauben Sie den Düsen-Reinigungsdorn (4) heraus und reinigen damit die Düsen. Nach der Reinigung schrauben Sie den Dorn wieder in das dafür vorhandene Gewinde.

Wichtig:

1. Achten Sie auf die Wasserqualität und verwenden Sie nur sauberes Wasser. Sollten Sie eine Grundwasserpumpe benutzen, kann die Verwendung eines Filters notwendig sein. Durch Fremdkörper (wie z.B. Sand und Schmutzpartikel) kann die Mechanik des Regners beeinträchtigt und im schlimmsten Fall sogar irreparabel geschädigt werden.
2. Da jedes Kunststoffmaterial durch UV-Strahlung altert, ist es ratsam, den Regner bei längerem Nichtgebrauch möglichst lichtgeschützt aufzubewahren.
3. Eine entsprechende Unterbringung im Winter verhindert eventuelle Frostschäden.

