

Austauschen vom Freischneidefaden leicht gemacht

↓ Aufgabe Ihres Freischneidefadens

- Einerseits soll er hart zu Ihrem Schnittgut sein und es zerschneiden
- Andererseits muss er weich und flexibel genug sein, um Pfosten, Randsteine und Mauern unbeschadet überstehen zu können.

Das gelingt nur mit hochwertigen Polymeren und den geeigneten Arbeitsverfahren.



↓ Zwei Arten von Freischneidefäden

Quadratische Freischneidefäden

Der Vorteil von quadratischen Mähfäden ist, dass die scharfen Kanten für ein besseres Schneidergebnis bei geringerem Energieverbrauch sorgen. Sie haben mehr Material und Masse als runde Profile bei gleicher Durchmesser-Angabe. ([zum Shop](#))

Runde Freischneidefäden

Die klassischen runden Mähfäden überzeugen durch ihre gute Haltbarkeit. ([zum Shop](#))



Bild 1

↓ Und so ersetzen Sie Ihren Mähfaden:

1. Schalten Sie den Motor ab.
2. Öffnen Sie das Mähkopfgehäuse und nehmen Sie die Spule heraus ([Bild 1](#)).
- Je nach Modell z.B. durch Drücken der Schnappriegel und Abheben des Gehäusedeckels, oder durch Aufdrehen.
3. Entfernen Sie nun die Fadenreste.
4. Schneiden Sie zwei gleich lange Fadenstücke zurecht. Knicken Sie ihn jeweils ca. 5 cm ein. ([Bild 2](#))



Bild 2

Austauschen vom Freischneidefaden leicht gemacht

- Tragen Sie enganliegende, funktionelle Kleidung und sicheres, festes Schuhwerk

... denn Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen!

↓ Wartung Ihres Freischneiders vor jeder Anwendung:

1. Schalten Sie den Motor ab
2. Schneidblatt bzw. Fadenkopf muss einen fest Sitz haben
3. Auf lose Teile überprüfen

↓ Wartung Ihres Freischneiders nach jeder Anwendung:

1. Schalten Sie den Motor ab
2. Gerät reinigen und auf Beschädigungen überprüfen
3. Luftfilter reinigen
4. Schneidblatt bzw. Fadenkopf auf festen Sitz überprüfen

KOX-Tipp

Lagern Sie Ihre Freischneide-Fäden feucht, so haben Sie weniger Verschleiß.

Haben Sie weitere Vorschläge und Wünsche zu Themen für unseren Tipp vom Profi? Dann melden Sie sich einfach bei unserem [Service-Team!](#)

ervangen van de bosmaaierdraad eenvoudig gemaakt

De functie van uw bosmaaierdraad

- Enerzijds moet hij hard genoeg zijn om het maaisel te snijden.
- Anderzijds moet hij flexibel genoeg zijn om palen, stoepranden en muren onbeschadigd te laten.

Dit kan alleen worden bereikt met hoogwaardige polymeren en de juiste productietechnieken.

Twee soorten bosmaaierdraden

Vierkante maaierdraden

Het voordeel van vierkante maaierdraden is dat de scherpe randen zorgen voor een beter maaieresultaat met minder energieverbruik. Ze bevatten meer materiaal en massa dan ronde profielen met dezelfde diameter. [(naar de shop)]

Ronde maaierdraden

De klassieke ronde maaierdraden staan bekend om hun uitstekende duurzaamheid. [(naar de shop)]

Zo vervangt u uw maaierdraad:

1. Schakel de motor uit.
2. Open de maaikopbehuizing en haal de spoel eruit (Afbeelding 1).
Afhankelijk van het model kan dit door bijvoorbeeld de clips in te drukken en de deksel te verwijderen, of door deze los te draaien.
3. Verwijder de resten van de draad.
4. Knip twee gelijke stukken draad en vouw elk stuk ongeveer 5 cm dubbel (Afbeelding 2).

Afbeelding 1

Afbeelding 2

5. Haak de gevouwen uiteinden van de draden in de inkepingen aan de binnenkant van de spoel (Afbeelding 3).
6. Wikkel de draden strak op in de draairichting (Afbeelding 4).
De draairichting wordt meestal aangegeven met LH (linksom), RH (rechtsom), of een pijl op de spoel.
7. Laat aan beide uiteinden ongeveer 10 cm over. Haak de uiteinden tijdelijk vast in de inkepingen aan de zijkant van de spoel (Afbeelding 5).
8. Haal de uiteinden uit de inkepingen en voer deze door de gaten aan de zijkant van de behuizing (Afbeelding 6).
9. Plaats de spoel terug in de behuizing met de gemarkeerde zijde naar boven. Zorg ervoor dat de inkepingen en pennen van de spoel overeenkomen met de uitsparingen in de behuizing (Afbeelding 7).
10. Sluit de maaikopbehuizing stevig.

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

- Bescherm uw ogen tegen rondvliegende deeltjes en uw gehoor tegen lawaai! [(Gelaat- en gehoorbescherming Art. 71404)]
- Draag stevige leren handschoenen [(Art. 75201-*).]

- Bescherm uw benen tegen rondvliegende deeltjes. Dit kan pijnlijke verwondingen voorkomen. Gebruik scheenbeschermers [(Art. F3002)].
- Draag nauwsluitende, functionele kleding en stevige schoenen.

Onderhoud van uw bosmaaier vóór gebruik:

1. Schakel de motor uit.
2. Controleer of het maaiblad of de draadkop goed vastzit.
3. Controleer op losse onderdelen.

Onderhoud van uw bosmaaier na gebruik:

1. Schakel de motor uit.
2. Reinig het apparaat en controleer op beschadigingen.
3. Reinig het luchtfilter.
4. Controleer of het maaiblad of de draadkop goed vastzit.

KOX-tip

Bewaar uw maaierdraden vochtig om slijtage te verminderen.

Heeft u nog suggesties of wensen voor onze tips van de professional? Neem dan contact op met ons serviceteam!

Replacing the Trimmer Line Made Easy

The Purpose of Your Trimmer Line

- On the one hand, it should be tough enough to cut your trimmings.
- On the other hand, it must be flexible enough to avoid damaging posts, curbs, and walls.

This can only be achieved with high-quality polymers and appropriate manufacturing techniques.

Two Types of Trimmer Lines

Square Trimmer Lines

The advantage of square trimmer lines is their sharp edges, which provide better cutting performance with reduced energy consumption. They have more material and mass than round profiles of the same diameter. [(to the shop)]

Round Trimmer Lines

Classic round trimmer lines are known for their excellent durability. [(to the shop)]

How to Replace Your Trimmer Line:

1. Turn off the motor.
2. Open the trimmer head casing and remove the spool (Figure 1).
Depending on the model, this can be done by pressing the clips and removing the cover, or by unscrewing it.
3. Remove any leftover pieces of line.

4. Cut two equal lengths of line and fold each piece about 5 cm (Figure 2).

Figure 1

Figure 2

5. Hook the folded ends of the lines into the notches inside the spool (Figure 3).
6. Wind the lines tightly in the direction of rotation (Figure 4).
The direction is usually indicated by LH (left-hand), RH (right-hand), or an arrow on the spool.
7. Leave about 10 cm at each end. Temporarily hook the ends into the notches on the spool's side (Figure 5).
8. Take the ends out and thread them through the eyelets on the sides of the casing (Figure 6).
9. Place the spool back into the casing with the labeled side facing up. Ensure that the notches and pins on the spool align with the housing components (Figure 7).
10. Securely close the trimmer head casing.

Important Safety Precautions

- Protect your eyes from flying debris and your ears from noise! [(Hearing and face protection Art. 71404)]
- Wear sturdy leather gloves [(Art. 75201-*).]
- Protect your legs from flying debris to avoid painful injuries. Use shin guards [(Art. F3002)].
- Wear close-fitting, functional clothing and sturdy shoes.

Maintenance Before Using Your Trimmer:

1. Turn off the motor.
2. Ensure the blade or trimmer head is securely fastened.
3. Check for loose parts.

Maintenance After Using Your Trimmer:

1. Turn off the motor.
2. Clean the device and check for damage.
3. Clean the air filter.
4. Ensure the blade or trimmer head is securely fastened.

KOX Tip

Store your trimmer lines in a damp environment to reduce wear.

Do you have additional suggestions or topic ideas for our pro tips? Contact our service team!