

FICHE TECHNIQUE

Nettoyant pour matériel forestier Waldstein

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le nettoyant pour matériel forestier WALDSTEIN est un produit spécial sous forme de spray destiné à dégraisser et nettoyer les outils et les machines fortement encrassés et résinifiés. En plus des résines, le nettoyant pour matériel forestier élimine facilement les résidus de bitume et de goudron ainsi que les colles à dispersion. Le nettoyant pour matériel forestier a été spécialement développé pour nettoyer les outils forestiers, les tronçonneuses, les chaînes, les treuils à câble, les cales, les pinces ainsi que les machines forestières et leurs composants. Grâce à la combinaison de plusieurs principes actifs, le nettoyant pour matériel forestier WALDSTEIN possède de très bonnes propriétés dégraissantes ainsi qu'un excellent pouvoir de dissolution de la résine. Les terpènes d'orange d'origine végétale confèrent au nettoyant un agréable parfum d'orange.



PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

- Volume : 500 ml net
- Unité d'emballage : 12 bombes = un carton (VPE) 900 bombes = 75 VPE = 1 palette
- Mélange de principes actifs : terpènes d'orange, alcools, hydrocarbures faiblement aromatisés
- Gaz propulseur : mélange de gaz propane/butane
- Temps d'action : env. 3-5 minutes, en cas de fortes salissures, laisser agir toute la nuit (recouvrir d'un chiffon humide) Température d'utilisation : -20°C à 50°C.
- Stockage : à l'abri du gel, au sec, idéalement entre 15° et 25°C, protéger de l'humidité.
- 4 ans de garantie technique à partir de la production.
- Élimination : les bombes vides peuvent être recyclées par Duale System.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Manipuler avec précaution
- Tenir l'aérosol éloigné des sources d'inflammation, de températures supérieures à 50°C et de la lumière directe du soleil
- Ne pas forcer pour ouvrir l'aérosol
- Consulter notre fiche de données de sécurité

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Avant utilisation, il convient de vérifier la compatibilité des plastiques et des vernis.
2. Agiter la boîte avant chaque utilisation pour s'assurer que les principes actifs sont bien mélangés.
3. Vaporiser le nettoyant en quantité suffisante.
4. Laisser agir le nettoyant pour matériel forestier pendant plusieurs minutes.
5. Si la surface est très sale, vaporiser généreusement le nettoyant et le laisser agir plus longtemps (toute une nuit). Pour ralentir l'évaporation des principes actifs, recouvrir le tout d'un linge humide. Après le temps de pose, pulvériser à nouveau.
6. Enlever les salissures avec un chiffon.

Ref.
900006WALD