PROFI-GROSSMULDENKARRE "PRAKTICA 120"



RAHMEN	
Rahmenmaterial	Präzisions-Stahlrohr
Spezifkation (Rahmen)	34mm Durchmesser / 1,5mm Wandstärke
Fußkonstruktion	gegeneinander angeschweißt
Fuß-Material	Präzisions-Stahlrohr
Spezifkation (Fuß)	26mm Durchmesser / 1,5mm Wandstärke
Fußverstärkung	angeschweißt
Traversen	1 Quertraverse/ 1 vordere Traverse
Griff	Buchenholzgriffe
Lackierung	korallenrot (RAL 3016) tauchlackiert

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	
	BEIDE STAPELLASCHEN VOR MONTAGE NACH UNTEN SCHLAGEN
	PROFI-SCHUBKARRE CARLED
	PRAKTICA
	RAHMEN Stahirahr 34 mm x 1,5 mm RADOPTIONEN Luftrad Vollgummi PU-Rad
	MULDENTYREN Flachmulde verzinkt (1,0 mit Droht (1,25mm)
	TRAGFAHIGKEIT 200 kg
	GRIFFE Buchenholz Holaynije hannes ast a sittehnogalenit klass. Dakes van det av dru durch Nethenblogen neu on Roke belje stigen
	CARL CAPITY GIARH MOHLENBERGSTRASSE 12 57290 NEUNKIRCHEN

MULDE		
Muldenabstützung	keine	
Mulde	120 Liter Großmulde	
Muldenmaterial	1,25mm verzinktes Stahlblech	
Muldenrand	gebördelter Wulstrand	

RAD	
Abmessungen	4.00/4.80-8 (400 x 100 mm)
Felge	Stahlfelge mit Kugellagern
Achssystem	17mm Schraubachse (massiv)

Muldenbefestigung Stellen Sie sicher, dass die Muldenschrauben sich nicht gelöst haben und ziehen Sie diese nach, falls erforderlich. Holzgriffe Witterungsbedingt können sich Holzverbindungen lösen. Schlagen Sie die Griffe nach einiger Einsatzzeit bzw. nach Bedarf mit einem Hammer fest. Luftdruck Verfügt Ihre Schubkarre über ein Luftrad, prüfen Sie in regelmäßigen Abständen den korrekten Luftdruck (2,2 bar)

BEDIEN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Die Schubkarren von CAPITO sind ausschließlich zum Transportieren von - für eine Schubkarre geeigneten – Materialien, unter Einhaltung der maximalen Nutzlast, bestimmt. Sie sind ausschließlich für den Einsatz als Verbraucherprodukt bestimmt und dürfen nur für den genannten und sachgemäßen Gebrauch genutzt werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich vor Nutzung mit den Eigenschaften und der Funktion der Schubkarre und der sachgemäßen Bedienung vertraut gemacht haben. Die Schubkarre darf keinesfalls durch Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen genutzt werden.



Hersteller

Carl CAPITO GmbH
Mühlenbergstraße 12
57290 Neunkirchen
Deutschland
transportgeraete@capito-gmbh.de
www.capito-gmbh.de

